

Achteckiger Kerzenhalter aus transparentem Glas, 14 oz

Q

Unsere Stärke?

EIN: 10000 Quadratmeter Dekorationswerkstatt.

20 verschiedene Dekorationsmaschinen.

20 Jahre Erfahrung im Dekorationsbereich.

20 stabile Glasfabriken unterstützen.

Weltweit bekannte Marken wie Armani Zara etc.

Cupwind ist erfahrener [China Bulk Kerzenhalter Lieferant](#) für viele Jahre.

Produktmerkmale



Das Kerzenglas aus Kalknatronglas, ein 14,5-Unzen-Glas zur Herstellung von Kerzen, die klaren Kerzengläser sind in 4 verschiedenen Größen erhältlich

Dieses 14,5-oz-Kerzengefäß ist die mittlere Größe zwischen den Sets, eine sehr beliebte Kerze mit 2 Dochten

As [China-Massenkerzenhalter-Fabrik](#), Cupwind produziert viele Kerzenhalter aus maschinell gepresstem Glas, die alle Glüh- und Thermoschocktests bestehen können





Cupwind akzeptiert kundenspezifisches OEM/ODM-Design.

Wir können Ihre eigene Form mit/ohne Markennamen erstellen.

Die Dekoration ist zum Sprühen, Galvanisieren, Metallic-Lackieren, Abziehbild, Heißprägen, Siebdruck, Sandstrahlen, Wassertransfer usw. erhältlich.





TEST REPORT



8821097-0435
Page 3 of 4

Alle Bestellungen des Kerzenglases aus Glas werden von Dritten getestet.

Normalerweise gehen wir mit Cali 65 Pro-Tests, ASTM-Tests (Annealing and Thermal Shock), Blei- und Cadmium-Tests.

TESTING FOR
CA 65 LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD
BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description: IRIDESCENT COATING CANDLE JAR
Manufacturer: CUPWIND COOPERATED FACILITY
Buyer: PST
Country of Origin: CHINA
Country of Destination: USA
Color: IRIDESCENT
Brand name: CUPWIND 88
Re-test: Yes: No: X
Charge Vendor: Yes: X No:
Previous Report No: 17

OVERALL RATING
PASS
FAIL
DATA

EXECUTIVE SUMMARY
Test Name: CA 65 Lead & Cadmium on non-food/beverage glassware-exterior
Test Result: Meet Pass

Electronance of annealing	ASTM F2175-20 Sec. 4.2 (Mod.)	With a larger candle jar, scratch area around the inside knuckle of the jar. Then... ...the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water and examine each piece for fractures. That show no fractures. Report the number of fractures, if any, for each test.	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2175-20 Sec. 4.2 (Mod.) ASTM C149	Modification: expanded scope to all other glass products in addition to candle containers. That not crack or break after tested per below: - prepare a hot water bath at 210 ± 1 °C (750 ± 2 °F); - prepare a hot bath at 71 ± 1 °C (160 ± 2 °F); - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 5 min ± 15 s; - transfer the sample to the cold bath; and - immerse for at least 30 s; - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - the hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion; the time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and expanded scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	PASS

REMARK:
1. No enclosed protocol for test results in this report.

Cupwind hat eine 10000 Quadratmeter große Dekorationswerkstatt.

20 verschiedene Dekorationsmaschinen.

20 Jahre Erfahrung im Dekorationsbereich.

Über 20 stabile Glasfabriken, die mit verschiedenen Glasgefäßen unterstützt werden.

Verpackungs- und Palettenprozess

Wellpappe mit Trennwänden, sicher für den internationalen Versand.

Kundenspezifische Geschenkbox, Softbox-Anforderungen sind akzeptabel



