

Fragranza d'ambiente Flacone diffusore a lamella in vetro blu 5oz



### Fornitore di flaconi con diffusore blu

Laboratorio di decorazione di 10000 mq.

20 tipi di diverse macchine per decorare.

20 anni di esperienza nel settore della decorazione.

Supporto di oltre 20 fabbriche di vetro stabili.

Marchi famosi in tutto il mondo come Armani Zara ecc.

### **Caratteristiche del prodotto**

- La bottiglia diffusore in vetro soda line, con base spessa, spruzzata di colore blu, che rende il prodotto classico e di qualità

- Il [bottiglia con diffusore in vetro blu](#) contiene 100ml di olio profumato, la forma rotonda e il volume sono molto popolari nel mercato

- C'è un collare e un tappo abbinati per le bottiglie del diffusore. Offriamo diversi colori di colletto per le opzioni. Le linee sul fondo della bottiglia del diffusore servono per evitare che la bottiglia di vetro si rompa durante la ricottura.



Cupwind accetta il design personalizzato OEM/ODM.

Possiamo creare la tua forma con/senza un marchio.

La decorazione è disponibile per spruzzatura, galvanica, verniciatura metallica, decalcomania, stampa a caldo, serigrafia, trasferimento d'acqua, pittura a mano, ecc.



Wick Trimmer Cutter



Zinc Alloy Lid



Wooden Lid

Offriamo accessori per diffusori, come canna in diversi colori, tappo, spina, collare, confezione regalo ecc



## TEST REPORT

Tutti gli ordini del barattolo di candele in vetro sono testati da una terza parte.

Di solito andiamo con i test Cali 65 Pro, i test ASTM (ricottura e shock termico), i test sul piombo e sul cadmio.

SHENZHEN JINBAI TRADING CO., LTD  
4110, HENGANG, SHENZHEN, CHINA

LAB LOCATION: SHENZHEN  
DATE IN: APR 07, 2021  
MOD. LOG IN: /  
DATE OUT: APR 13, 2021  
REVISED DATE: /  
PAGE: 2 OF 2

EXECUTIVE SUMMARY:

Effectiveness of annealing	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (NA6)	With a tungsten carbide scriber, scratch area around the inside knuckle of the article. Then scratch on "Z" across the entire inside bottom surface of the article. All scratches are to be made using sufficient pressure to just penetrate the surface of the glass. Fill each article with water at the same room temperature as the glass. Wait 15 minutes, then empty the water. Measure, if any, for each test.	M	PASS
Thermal shock	ASTM F2179-20 Sec. 4.2 (NA6) / ASTM C149	Modification: separated scope to all other glass products in addition to candle containers. Shall not crack or break after tested per below: - prepare a cold-water bath at 21 ± 1.1°C (70 ± 2°F); - prepare a hot bath at 71 ± 1.1°C (160 ± 2°F); - immerse the sample completely in the hot water bath and allow to soak for 3 min ± 15 s; - transfer the sample to the cold bath, and immerse for at least 30 s; - remove the sample from the cold bath and examine the sample for any cracking. Note: - The hot water that collects within the container during the first immersion shall be retained in the container through the second immersion. The time of transfer from the hot bath to the cold bath shall be 15 ± 1 s. Modification: sampling procedure not followed and accepted scope to all other glass products in addition to candle containers.	M	FAIL

OVERALL RATING: PASS  FAIL  DATA

TESTING FOR  
CA RS LEAD & CADMIUM ON NON-FOOD  
BEVERAGE GLASSWARE-EXTERIOR

Sample Description:	IRIDESCENT COATING CANDLE JAR	P.O. No.:	
Manufacturer:	CUPWIND COOPERATED FACILITY		
Buyer:	IPSY	Style:	
Country of Origin:	CHINA	Country of Destination:	USA
Color:	IRIDESCENT	SKU Number:	ITEM# 3090
Brand name:	CUPWIND S		
Re-test:	Yes: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>	Change Vendor:	Yes: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>

REMARK:

Cupwind ha un laboratorio di decorazione di 10000 metri quadrati.

20 tipi di diverse macchine per decorare.

20 anni di esperienza nel settore della decorazione.

Oltre 20 fabbriche di vetro stabili che supportano vari vasi di vetro.

### Imballaggio e processo di pallet

Cartone ondulato con divisori trasversali, sicuro per spedizioni internazionali.

Confezione regalo personalizzata, requisiti per soft box sono accettati.

